Wi-Fi блок Описание

Wi-Fi блок предназначен для подключения котла TENKO серии ПКЕ и ППКЕ и других устройств к сети интернет с целью просмотра состояния котла и управления им через серверное ПО. Взаимодействие пользователя с серверным ПО осуществляется через WEB интерфейс с помощью браузера и с помощью ПО, установленного на устройстве с ОС Android. Серверное ПО расположено по адресу <u>http://188.166.117.80/</u>.

Для управления Wi-Fi блоком используется кнопка 3, для индикации состояния установлен светодиод 2. (см. рис.1)



Рисунок 1. Внешний вид Wi-Fi блока, где: 1 – корпус, 2 – светодиод, 3 – кнопка, 4 – USB разъем.

Технические характеристики

Параметр	Значение
Напряжение питания	4 - 16 B
Потребляемый ток	до 0,4 А
Сертификаты	FCC/CE/TELEC/SRRC
Протоколы	802.11 b/g/n
Частотный диапазон	2.4G-2.5 ГГц
Габаритные размеры корпуса	50,5x40,5x23
Длина провода	до 0,5 м

Комплект поставки

Wi-Fi блок	1
Инструкция	1

Wi-Fi блок подключается к котлу через USB разъем. При необходимости можно удлинить линию с помощью USB удлинителей. При запуске Wi-Fi блок пять раз моргнет светодиодом, после четырех секунд происходит переход блока в рабочий режим. При отсутствии соединения с точкой доступа Wi-Fi блок мигает светодиодом примерно раз в секунду. Для работы блока необходимо его подключение к сети Интернет через Wi-Fi точку доступа.

ВНИМАНИЕ! USB разъемы котла и Wi-Fi блока несовместимы с другими USB устройствами.

Для выбора точки доступа к которой будет подключен Wi-Fi блок (блок) необходимо один раз нажать кнопку Wi-Fi блока (не менее чем 0,1с), после чего загорится светодиод Wi-Fi блока (может загореться через короткий промежуток времени), погаснет и снова загорится. С этого момента появится новая точка доступа «TENKO» (рис. 2), к которой необходимо подключиться используя мобильный телефон, планшет, ноутбук или другое устройство оборудованное Wi-Fi с возможностью прямого просмотра WEB страниц.



Рисунок 2. Точка доступа «ТЕNKO» в списке доступных сетей.

После успешного подключения к точке доступа открыть браузер, и ввести адрес «http//192.168.1.155», после чего откроется WEB интерфейс Wi-Fi блока, в котором будет указан список доступных Wi-Fi сетей и поле для ввода пароля (рис. 3). Web интерфейс доступен в течении нескольких минут. После выбора точки доступа и ввода пароля – нажать кнопку «Подключить», после чего произведется попытка подключения к сети. В случае удачного подключения на Wi-Fi блоке загорится погаснет светодиод, И что свидетельствует об удачном подключении к сети. После чего блок перезагружается и характер свечения светодиода подобен его свечению при запуске. Также возможно появление в браузере страницы, сообщающей об удачном подключении. Далее Wi-Fi блок будет время от времени зажигать

светодиод, что дополнительно свидетельствует об удачном подключении. В случае неудачного подключения светодиод Wi-Fi блока начнет часто мигать, также возможен вывод страницы с сообщением о неудачном подключении. После чего светодиод погаснет и произойдет перезапуск блока. Далее можно снова нажать кнопку и повторить попытку, предварительно закрыв вкладку браузера. Независимо от успеха подключения Wi-Fi точка доступа «TENKO» исчезнет.



	SSID	Шифрование
	lonacio 123	WPA/WPA2/PSK
	Coblings	WPA/WPA2/PSK
\bigcirc	475E58	WEP
\bigcirc	MobileWiFi-0663	WPA2/PSK
\bigcirc	zemi-u2	WPA2/PSK

Доступные Wi-Fi сети:

Пароль:

Подключить

Рисунок 3. Web интерфейс Wi-Fi блока.

В случае выхода ситуации за рамки описанной в Wi-Fi блоке предусмотрен сброс. Для этого необходимо нажать кнопку Wi-Fi блока и удерживать ее до момента пока светодиод не начнет быстро мигать, после чего отпустить кнопку (время нажатия около 15с). Или отсоединить блок от котла, подождать 10 с, и подсоединить снова.

Сброс блока доступен в любой момент. В случае необходимости сбросить блок, необходимо держать кнопку не отпуская. Если кнопка будет отпущена раньше чем произойдет сброс блок перейдет к процедуре подключения к Wi-Fi сети после чего указанная ранее сеть будет удалена.

Процедура выбора Wi-Fi сети необходима: при первом подключении блока, при переименовании сети к которой был подключен блок, при желании подключить блок к другой сети (например к сети имеющий лучший уровень сигнала в месте установки блока).

Возможные неисправности и методы их устранения

Описание	Причина	Способ устранения
Светодиод	Отсутствие	Провести подключение к точке
загорается и гаснет	соединения с точкой	доступа
примерно раз в	доступа	
секунду		
	Слабый уровень	Выбрать точку доступа с
	сигнала	лучшим уровнем сигнала.
		Переместить Wi-Fi блок в место
		с лучшим уровнем сигнала, по
		необходимости нарастить
		линию
Иногда быстро	Ошибки связанные с	Режим близкий к нормальной
мигает, сменяясь	неудачными	работе. Для улучшения уровня
нормальным	попытками отправки	сигнала установить блок в месте
миганием. На	данных на сервер,	с лучшем уровнем сигнала или
странице устройства	возможно в месте	подключить к другой точке
нет сообщений об	установки Wi-Fi	доступа
ошибке	блока слабый уровень	
	сигнала	
Загорается три раза	Нет связи с котлом,	Проверить соединение Wi-Fi
по 10 секунд, затем	либо котел не	блока с котлом, визуально
коротко мигает, на	отвечает	проверить целостность
странице устройства		проводников и правильность
выводится ошибка		соединения разъемов
«Котел не отвечает»		
Периодически	В месте установки	Установить Wi-Fi блок в месте с
коротко мигает, На	Wi-Fi блока слабый	лучшим уровнем сигнала, по
странице устройства	уровень сигнала	необходимости нарастить
выводится ошибка		линию с помощью USB
«Связь устройства с		удлинителей
интернет		
отсутствует»	Точка доступа (Wi-Fi	Проверить наличие интернета
	роутер) не подключен	на точке доступа к которой
	к интернету	подключен Wi-Fi блок, принять
		соответствующие меры