

Инструкции к монтажу

1. Отрежьте трубу

Отрежьте трубу специальным инструментом для резки труб, зачистьте ее от шероховатостей и удалите жирные пятна.



2. Наденьте кольцо на трубу

Вставьте трубу в кольцо до упора.



3. Расширьте трубу

Откройте ручки экспандера так, чтобы сегменты расширительной головки закрылись. Вставьте головку экспандера в трубу и начинайте расширять её, закрывая ручки экспандера до конца, подержите экспандер несколько секунд закрытым. Повторите данный процесс, вращая экспандер или трубу после каждого расширения (*), до тех пор, пока расширительная головка полностью не войдет в трубу.

(*). В этом случае используется ручной экспандер без вращающихся головок (для автоматических экспандеров с вращающимися головками этого делать не нужно).

Рекомендуемые размеры расширений:



Размеры	16×1,8	20×1,9	25×2,3	32×2,9
Но. Расширений	4	5	7	13

4. Вставьте фитинг в трубу

Выньте трубу из экспандера и сразу же вставьте в нее фитинг, зажимая его в течение нескольких секунд пока труба не обожмет его (пластиковое кольцо должно войти в контакт с фитингом до упора).



Опрессовка

В соответствии со строительными нормами необходимо провести опрессовку трубопровода перед тем как скрыть его. Ввиду того, что данное соединение основано на пластиковой памяти труб РЕХ-а, сжатие которых происходит по прошествии времени, необходимо соблюдать временные рамки ожидания, прежде чем начать опрессовку. При нормальных погодных условиях соединения Raureg могут быть опрессованы через 30 минут после окончания монтажа. В зимний период рекомендуется увеличить время ожидания (см.ниже):

Температура	Выше +10°C	От +6°C до +10°C	От +1°C до +5°C	От -4°C до 0°C	От -9°C до -5°C	От -15°C до -10°C
Время ожидания	30 минут	45 минут	2 часа	3 часа	4 часа	12 часов

Гарантия

Система Raureg включена в гарантийную программу Barbi. На всю продукцию компании Industrial Blansol предоставляется 15 лет гарантии. Гарантия распространяется на все страны, кроме США и Канады (см. раздел "Гарантийные условия Barbi"), и вступает в силу при условии соблюдения правил опрессовки перед тем как скрыть трубопровод.